

DRIFTSTIDER OCH LADDTIDER KOMBISYSTEM

STIHL

APIII
SYSTEM



KMA 130 R OCH KMA 135 R

BATTERI	TRIMMER		SLYSAX	HÄCKSAX	LÖVBLÅS	STAM-KVISTARE	SOPVALS	BORSTVALS	JORDFRÄS	KANTSKÄRARE		OGRÄS-KLINGA
	FS/FSB-KM MED TRIMMERTRÅD	FS/FSB-KM MED GRÄSKLINGA (TILLBEHÖR)	FH-KM 145°	HL-KM 145°	BG-KM	HT-KM	KW - KM	KB-KM	BF-KM	FCB-KM	FCS-KM MED RAKT RIGGRÖR	RG-KM
AP 100	14 - 7 ^①	25 - 16 ^①	62 - 41 ^①	62 - 41 ^①	14 - 6 ^①	22 - 10 ^①	16 - 13 ^①	16 - 13 ^①	16 - 13 ^①	12 - 7 ^①	12 - 7 ^①	28 ^②
AP 200	28 - 14 ^①	50-30 ^①	123 - 81 ^①	123 - 81 ^①	26 - 10 ^①	42 - 19 ^①	31 - 25 ^①	31 - 25 ^①	31 - 25 ^①	23 - 12 ^①	23 - 12 ^①	57 ^②
AP 300	36 - 17 ^①	70 - 40 ^①	185 - 123 ^①	185 - 123 ^①	39 - 15 ^①	63 - 29 ^①	46 - 37 ^①	46 - 37 ^①	46 - 37 ^①	33 - 18 ^①	33 - 18 ^①	70 ^②
AP 300S	45 - 22 ^①	100 - 50 ^①	229 - 152 ^①	229 - 152 ^①	48 - 19 ^①	78 - 36 ^①	57 - 46 ^①	57 - 46 ^①	57 - 46 ^①	41 - 22 ^①	41 - 22 ^①	85 ^②
AP 500 S	54 - 26 ^①	120 - 60 ^①	275 - 182 ^①	275 - 182 ^①	58 - 23 ^①	94 - 43 ^①	68 - 55 ^①	68 - 55 ^①	68 - 55 ^①	49 - 26 ^①	49 - 26 ^①	102 ^②
AR 2000 L	160 - 80 ^①	310 - 160 ^①	810 - 540 ^①	810 - 540 ^①	170 - 60 ^①	275 - 120 ^①	200 - 160 ^①	200 - 160 ^①	200 - 160 ^①	145 - 75 ^①	145 - 75 ^①	300 ^②
AR 3000 L	200 - 115 ^①	430 - 240 ^①	1150 - 790 ^①	1150 - 790 ^①	245 - 90 ^①	320 - 180 ^①	300 - 230 ^①	300 - 230 ^①	300 - 230 ^①	210 - 110 ^①	210 - 110 ^①	450 ^②

BATTERI	LADDARE (80/100 %)				BATTERI	LADDARE (80/100 %)			
36 V	AL 101	AL 300	AL 301-4	AL 500	36 V	AL 101	AL 300	AL 301-4	AL 500
AP 100	75/100	30/45	30/45	30/45	AP 500 S	280/355	70/90	70/90	40/55
AP 200	150/200	40/55	40/55	30/45	AR 2000 L	-	210/270	220/290	110/150
AP 300	190/250	45/60	50/75	25/35	AR 3000 L	-	310/400	330/430	170/220
AP 300 S	230/300	55/70	55/80	30/45					

① STEG 1 - 3

② STEG 3

SAMTLIGA DRIFTS- OCH LADDTIDER ÄR ANGIVNA I MINUTER.