

Ladda upp!

I diagrammen nedan får du en uppfattning om vilken kombination av batteri och laddare som passar din utrustning och typ av arbete. Få lite mer kapacitet, eller lägg till ett extra batteri, så blir arbetet ännu roligare och mer givande på lång sikt.

DRIFTTID PÅ EN LADDNING



ANVÄNDNINGSMÅRÅDEN	PRODUKTNAMN	BATTERI								
		BLI950X	BLI300	BLI200X	BLI200	BLI100	BLI30	B140	B70	
MOTORSÅGAR										
Fällning/borttagning	540i XP****	12 tim	3 tim 30 min	2 tim	2 tim	1 tim	3 tim	1 tim 30 min	45 min	
	T540i XP****	12 tim	3 tim 30 min	2 tim	2 tim	1 tim	3 tim	1 tim 30 min	45 min	
Beskäring i träd	540i XP****	17 tim 30 min	5 tim 30 min	3 tim	3 tim	1 tim 30 min	4 tim	2 tim	1 tim	
	T540i XP****	17 tim 30 min	5 tim 30 min	3 tim	3 tim	1 tim 30 min	4 tim	2 tim	1 tim	
	535i XP*	17 tim 30 min	5 tim 30 min	3 tim	3 tim	1 tim 30 min	4 tim	2 tim	1 tim	
	T535i XP*	17 tim 30 min	5 tim 30 min	3 tim	3 tim	1 tim 30 min	4 tim	2 tim	1 tim	
Beskäring	540i XP****	7 tim 30 min	2 tim 15 min	1 tim 15 min	1 tim 15 min	40 min	1 tim 45 min	1 tim	30 min	
	535i XP*	7 tim 30 min	2 tim 15 min	1 tim 15 min	1 tim 15 min	40 min	1 tim 45 min	1 tim	30 min	
	340i	8 tim 15 min	2 tim 15 min	1 tim 15 min	1 tim 15 min	40 min	1 tim 50 min	1 tim	30 min	
	330i	8 tim 15 min	2 tim 15 min	1 tim 15 min	1 tim 15 min	40 min	1 tim 50 min	1 tim	30 min	
	225i	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas
	540i XP****	3 tim 30 min	1 tim	30 min	30 min	15 min	45 min	30 min	15 min	
Såga stockar	535i XP*	3 tim 30 min	1 tim	35 min	35 min	15 min	45 min	30 min	15 min	
	340i	4 tim	1 tim	35 min	35 min	15 min	45 min	30 min	15 min	
	330i	4 tim	1 tim	35 min	35 min	15 min	45 min	30 min	15 min	
	225i	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	
	540i XP****	18 tim 45 min	5 tim 30 min	3 tim	3 tim	1 tim 30 min	4 tim 30 min	2 tim 30 min	1 tim 15 min	
	535i XP*	18 tim 45 min	5 tim 30 min	3 tim	3 tim	1 tim 30 min	4 tim 30 min	2 tim 30 min	1 tim 15 min	
Snickeri	340i	20 tim 30 min	5 tim 30 min	3 tim	3 tim	1 tim 30 min	4 tim 30 min	2 tim 30 min	1 tim 15 min	
	330i	20 tim 30 min	5 tim 30 min	3 tim	3 tim	1 tim 30 min	4 tim 30 min	2 tim 30 min	1 tim 15 min	
	330i	20 tim 30 min	5 tim 30 min	3 tim	3 tim	1 tim 30 min	4 tim 30 min	2 tim 30 min	1 tim 15 min	
KAPMASKIN										
Kapning, betongplattor för trädgård, 40 mm	K 535i		40 st.	20 st.	20 st.					
Kapning, takpannor	K 535i		165 st.	85 st.	85 st.					
Kapning, granit, 70 mm	K 535i		10 st.	6 st.	6 st.					
Kapning, golvplattor, 7 mm	K 535i		240 st.	140 st.	140 st.					
STÅNGSÅGAR										
Beskäring	530iPT5	11 tim 30 min	3 tim 30 min	2 tim	2 tim	50 min	2 tim 50 min	1 tim 30 min	40 min	
	530iP4	11 tim 30 min	3 tim 30 min	2 tim	2 tim	50 min	2 tim 50 min	1 tim 30 min	40 min	
	115iPT4	11 tim 30 min	3 tim 30 min	2 tim	2 tim	50 min	2 tim 50 min	1 tim 30 min	40 min	
SKOGRÖJSÅGAR										
Röjning	530iPX	8 tim 15 min	2 tim 30 min	1 tim 20 min	1 tim 20 min	40 min	2 tim	1 tim	30 min	
RÖJSÅGAR										
Röjning	535iFR ****	3 tim 20 min	1 tim	30 min	30 min	-	45 min	20 min	-	
Krävande gräsklippning	535iRXT ****	2 tim 25 min	45 min	25 min	25 min	-	35 min	15 min	-	
	535iRX ****	2 tim 25 min	45 min	25 min	25 min	-	35 min	15 min	-	
	535iFR ****	2 tim 25 min	45 min	25 min	25 min	-	35 min	15 min	-	
Krävande gräsklippning	535iRXT ****	1 tim 50 min	30 min	15 min	15 min	-	20 min	10 min	-	
	535iRX ****	1 tim 50 min	30 min	15 min	15 min	-	20 min	10 min	-	
	535iFR ****	1 tim 50 min	30 min	15 min	15 min	-	20 min	10 min	-	
TRIMMERS										
Tuff gräsklippning	520iRX	4 tim 15 min	1 tim 15 min	40 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min	
	520iLX	4 tim 15 min	1 tim 15 min	40 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min	
	325iLK	2 tim 50 min	50 min	30 min	30 min	15 min	40 min	20 min	10 min	
	315iC	3 tim 45 min	1 tim	35 min	35 min	20 min	50 min	30 min	15 min	
	215iL	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	
	520iRX	8 tim 15 min	2 tim 15 min	1 tim 20 min	1 tim 20 min	40 min	1 tim 50 min	1 tim	30 min	
Lätt gräsklippning	520iLX	8 tim 15 min	2 tim 15 min	1 tim 20 min	1 tim 20 min	40 min	1 tim 50 min	1 tim	30 min	
	325iLK	5 tim 40 min	1 tim 40 min	50 min	50 min	30 min	1 tim 15 min	45 min	20 min	
	315iC	6 tim	1 tim 45 min	1 tim	1 tim	30 min	1 tim 25 min	50 min	25 min	
	215iL	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	
	110iL	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	
	110iL	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	

ANVÄNDNINGSMÅRÅDEN	PRODUKTNAMN	BATTERI									
		BLI950X	BLI300	BLI200X	BLI200	BLI100	BLI30	B140	B70		
HÄCKSAXAR											
Krävande klippning	520iHT4	6 tim	1 tim 45 min	1 tim	1 tim	30 min	1 tim 20 min	50 min	25 min		
	520iHE3	6 tim	1 tim 45 min	1 tim	1 tim	30 min	1 tim 20 min	50 min	25 min		
	520iHD70	6 tim	1 tim 45 min	1 tim	1 tim	30 min	1 tim 20 min	50 min	25 min		
	520iHD60	6 tim	1 tim 45 min	1 tim	1 tim	30 min	1 tim 20 min	50 min	25 min		
	215iHD45	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas		
Lätt trimning	520iHT4	12 tim 30 min	3 tim 45 min	2 tim	2 tim	1 tim	3 tim	1 tim 30 min	50 min		
	520iHE3	12 tim 30 min	3 tim 45 min	2 tim	2 tim	1 tim	3 tim	1 tim 30 min	50 min		
	520iHD70	12 tim 30 min	3 tim 45 min	2 tim	2 tim	1 tim	3 tim	1 tim 30 min	50 min		
	520iHD60	12 tim 30 min	3 tim 45 min	2 tim	2 tim	1 tim	3 tim	1 tim 30 min	50 min		
	215iHD45	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas		
LÖVBLÅS											
Krävande blåsning	550iBTX*	1 tim	-	-	-	-	-	-	-		
	340iBT****	-	35 min	20 min	20 min	Uppg. saknas	35 min	15 min	Uppg. saknas		
	530iBX**	1 tim 45 min	35 min	15 min	15 min	10 min	30 min	15 min	5 min		
	525iB MK II	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas		
	325iB	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas		
	120iB	2 tim 40 min	45 min	25 min	25 min	15 min	40 min	20 min	10 min		
	550iBTX*	1 tim 45 min	-	-	-	-	-	-	-		
Lätt blåsning	340iBT****	-	55 min	30 min	30 min	20 min	45 min	20 min	15 min		
	530iBX**	3 tim 30 min	1 tim	35 min	35 min	15 min	50 min	30 min	15 min		
	525iB MK II	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas		
	325iB	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas	Uppg. saknas		
	120iB	4 tim 40 min	1 tim 20 min	40 min	40 min	20 min	1 tim 5 min	30 min	15 min		
	GRÄSKLIPPARE										
	Klippning	LC 55iiv***	1 tim 40 min	30 min	-	15 min	-	-	-	-	
LB 553iv***		1 tim 50 min	35 min	-	20 min	-	-	-	-		
LB 548i***		1 tim 55 min	35 min	-	25 min	-	-	-	-		
LB 448i		-	45 min	-	25 min	-	35 min	-	-		
LB 442i		-	55 min	-	35 min	-	50 min	-	-		
LC 353ivX		-	35 min	-	20 min	-	30 min	15 min	-		
LC 347ivX		-	40 min	-	20 min	-	30 min	15 min	-		
LC 247i		-	45 min	-	25 min	-	40 min	20 min	-		
LB 146i		-	1 tim	-	30 min	-	50 min	25 min	-		
LC 142iS		-	1 tim 10 min	-	40 min	-	1 tim	30 min	-		
LC 142i		-	1 tim 15 min	-	45 min	-	1 tim 5 min	35 min	-		
LC 137i		-	2 tim 15 min	-	1 tim 15 min	40 min	1 tim 55 min	1 tim	Uppg. saknas		
VERTIKALSKÄRARE											
Vertikalskäring		S138i	-	1 tim	-	30 min	-	50 min	25 min	30 min	

Rekommenderat batteri - = Rekommenderas inte *Kräver ryggburna batterier av BLI-typ. **Ryggburet batteri eller batteribälte FLEXI krävs. ***Adapterplatta och batteriadapter krävs för användning med ryggburet batteri. ****Full kapacitet uppnås endast med BLI200X eller BLI300 *****Drifttid avser användning med två BLI-batterier Uppg. saknas = värdet var inte tillgängligt vid publiceringen

Drifttiderna är upp till-tider och motsvarar drifttid med savE™: egentligt arbete, grundläggande underhåll och rörelse/klättring som behövs för allmänna åtgärder. *Riktlinjerna är endast vägledande och gäller kanske inte för alla inställningar.

LADDNINGSTID FÖR OLIKA BATTERIER OCH LADDARE



BATTERI	LADDNINGSCYKLER, UPP TILL	QC500		QC330		QC250		C80	
		LADDNINGSNIVÅ	LADDNINGSNIVÅ	LADDNINGSNIVÅ	LADDNINGSNIVÅ	LADDNINGSNIVÅ	LADDNINGSNIVÅ	LADDNINGSNIVÅ	LADDNINGSNIVÅ
BLI950X	1 500	1 tim 40 min	2 tim 20 min	3 tim	4 tim 5 min	-	-	-	-
BLI300	1 500	35 min	1 tim	55 min	1 tim 20 min	1 tim 5 min	1 tim 30 min	4 tim	4 tim 20 min
BLI200X/BLI200	1 500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	2 tim 25 min	2 tim 40 min
BLI100	1 500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 tim 5 min	1 tim 25 min
BLI30	600	30 min	50 min	45 min	1 tim 5 min	1 tim	1 tim 20 min	3 tim 15 min	3 tim 35 min
B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	1 tim 50 min	2 tim 10 min
B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 tim 10 min

Bäst alternativ Batteritemperatur som krävs för laddning: min. 5 °C max. 40 °C